



Adjustable Easy Stand

Nastavitelný stojan pro uskladnění nebo vystavení.

- Nastavitelná výška
- Nožky a držák osy zabraňující poškrábání
- Pevná a odolná konstrukce
- Skládací provedení

Vlastnosti Pro 20–29" kola s kotoučovými nebo ráfkovými brzdami, nastavitelná výška, nožky zabraňující poškrábání podlahy, držák osy zabraňující poškrábání rámu kola, pevná a odolná konstrukce. Lze složit pro účely přepravy nebo uskladnění. [Max. nosnost 15 kg]

Materiál Ocel, termoplastická guma.

2,05 kg

POKYNY

Montáž nevyžaduje žádné nářadí.

1. Budete-li chtít stojan připravit k použití, uvolněte otočný knoflík na základně a zvedněte rameno držáku. Otočný knoflík znovu utáhněte.
2. Na levé straně kola (tam, kde není řetěz) opatrně umístěte zadní osu (úzký prostor mezi řetězovou vzpěrou a nábojem kola) do držáku zadní osy.
3. Jakmile bude zadní kolo bezpečně umístěno v dolní drážce pro kolo, nastavte výšku ramene držáku podle velikosti daného kola. Otočný knoflík pečlivě utáhněte.
4. Budete-li chtít stojan uskladnit nebo přenášet, sklopte jeho rameno. Aby bylo možné stojan zcela složit, možná bude nutné upravit výšku ramene.

UPOZORNĚNÍ

Pouze pro použití na zadním kole.

Stojan používejte pouze na rovném a stabilním povrchu. Max. nosnost 15 kg.

Stojan je určen pouze pro samotné kolo. Nesedějte na kolo, je-li umístěno ve stojanu.

Stojan lze použít pro základní údržbu kola. Nezvedejte však zadní kolo z drážky pro zadní kolo, jinak bude kolo nestabilní.

Inbusový šroub připevňující základnu a rameno stojanu neslouží k nastavení – nepovolujte tento šroub.

Chcete-li předejít korozi, nepoužívejte stojan ve vlhkém prostředí. Uchovávejte na suchém místě.




Části a funkce



Sklopení ramene držáku



Nastavení výšky



Pozice držáku zadní osy