

Pružinový držák

Pokyny

Potřebné nářadí: Inbusové klíče 4 mm, 3 mm

Režim na výšku nebo na šířku

Součásti

Montáž držáku



Vložení pouzdra (do pružinového držáku)



Vyjmutí pouzdra




Omezená záruka

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňok na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava



Upozornění



Netlačte na pouzdro
shora dolů.